

MOBILMAG.BY

Инструкция по использованию активатора

1. Хранить в плотно закрытой таре.
2. Использовать в помещении с принудительной вытяжкой воздуха, применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (респиратор). Избегать открытого контакта с кожей. При попадании промыть водой.
3. Температура активатора при нанесении должна быть в диапазоне 17-25.
4. Перед применением встряхивать не менее 10сек.
5. Расстояние от покрываемой поверхности 10-17см в зависимости от характеристик краскопульта (рекомендуем - HVLP).
6. Нанесение производить «змейкой» в 1-2 подхода.
7. После нанесения активатора выждать 5-15сек (до эффекта расплывания пленки), после чего произвести погружение подготовленного изделия.
8. При простое активатора более часа – взболтать.
9. Остатки активатора рекомендуем слить обратно в тару.